

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

EUROCAR GSM-1

v1.0

GSM kommunikátor egység

Riasztás jelzése

Ha az autójában a riasztó megszólal vagy valamilyen műszaki hiba lép fel, a kommunikátor egység felhívja Önt és szóban tájékoztatja a riasztás vagy hiba okáról (gyújtás- ajtónyitás-, csomag vagy motortér nyitás-, trigger bement, ütésérzékelő-, beltérvédelem riasztás, gépkocsi akkumulátor vagy egyéb műszaki hiba). A bemondás ismétlődik. Nyugtázni a telefon * gombjának lenyomásával lehet. Ha a kommunikátor több eseményt is le akar jelenteni, azokat a * gombbal külön-külön kell nyugtázni. Ha nincs több nyugtázandó esemény, a kommunikátor a gépjármű kódot kéri. Ekkor már bonthatja a vonalat vagy a gépjármű kód megadása után távvezérelheti a riasztót. Ha a kommunikátor nem tudja Önt felhívni vagy ha Ön nem nyugtázza az (összes) jelentést, az egység még 3 alkalommal próbálja meg Önt értesíteni.

A riasztó felhívása

Ön a saját telefonjáról vagy bármely más (dallamtárcsázásos) készülékről, akár egy utcai telefonfülkéből is, felhívhatja az autóját. A gépjármű kód megadása után a riasztó távvezérelhető.

A riasztó távvezérlése

Függetlenül attól, hogy Ön hívta az autóját vagy az autó hívta Önt, a riasztó csak a gépjármű kód megadása után vezérelhető. A kommunikátor a "Gépjármű kódot kérem!" felszólítással jelzi ezt. A négyjegyű kódot a telefon billentyűzre be. Tévesztés esetén a kommunikátor jelzi a hibát és újra kéri a kódot. Összesen 4-szer próbálkozhat a helyes kód megadásával.

Sikeres kódbevitel esetén parancs üzemmódba lép a kommunikátor. Ilyenkor ismétlődve a "Parancs kódot kérek!" felszólítás hallható. A telefon billentyűinek lenyomásával lehet a kívánt parancsot kiadni. Ha nem tudja a gombok jelentését, a 0-s gomb megnyomásával kap segítséget.

Parancsbillentyűk:

- 1- A riasztó állapotának lekérdezése. Szóbeli tájékoztatást kap a riasztó aktuális állapotáról.
- 2- Élesítés. Bekapcsolt gyújtásnál vagy szerviz üzemmódba kapcsolt riasztónál az élesítés nem lehetséges. Riasztás alatt kiadott élesítés parancs hatására a riasztás leáll, a riasztó éles marad.
- 3- A riasztó kikapcsolása. A riasztó alapállapotba kerül. Ezt a parancsot kell használni a szerviz mód kikapcsolására is. Riasztás alatt kiadott kikapcsolás parancs hatására a riasztás leáll, a riasztó éles marad. A riasztó csak a kikapcsolás parancs ismétlésével kapcsolható ki.
- 4- Beszólás bekapcsolása. Az autóra szerelt kihangosító bekapcsol. Beszélgethet az autóban ülőkkel.
- 5- Behallgatás bekapcsolása. Ön hallja ami az autóban elhangzik, azonban az autóban ülők nem hallják Önt.
*Mindkét kihangosító funkció fél perc után automatikusan vagy a * gomb megnyomásával azonnal kikapcsolható.*
- 6- Jelzés indítás. Hatására 30 másodperces riasztási ciklus kezdődik. A sziréna megszólal, az irányjelzők villognak. Szerviz módban a jelzés indítás nem lehetséges.
- 7- Rablásgátlás/teljes letiltás. Hatására a járó motorú autóban a rablásgátlás folyamat elindul, a riasztó távirányítói azonnal letiltásra kerülnek. A riasztó csak a GSM kommunikátoron keresztül vagy a szerviz nyomógomb segítségével a biztonsági kód megadásával kapcsolható ki.
- 8- Szerviz mód. A riasztó átkapcsolása szerviz üzemmódba.
- 9- Belépés az adatmódosítás menübe.
- 0 Segítség kérése. Tájékoztatót hallhat az egyes nyomógombok jelentéséről.
- # Bontás. Hatására a kommunikátor bontja a vonalat. A vonal természetesen a telefon lerakásával is bontható.

A riasztót vezérlő parancsok végrehajtása függ a riasztó aktuális állapotától, ezért a parancs kiadása után a kommunikátor szóban tájékoztatja Önt a riasztó új állapotáról. A bemondás alapján ellenőrizheti, hogy a kívánt esemény bekövetkezett-e.

Ha a kapcsolat alatt riasztás, élesítés, kikapcsolás vagy egyéb esemény történik, a kommunikátor erről tájékoztatja Önt. A beérkező jelzést a * gomb megnyomásával kell nyugtázni. A nyugtázás után automatikusan a parancs menübe tér vissza, nem kell a gépjármű kódot újra megadnia.

Adatok módosítása

Az adatmódosítás menüben az alábbi lehetőségek közül választhat

- 1- Gépjármű kód módosítása. Ezt a kódot kell a riasztó távvezérléséhez megadnia. Ha ezt a pontot választja, a kommunikátor kéri az új kódot. Figyelmeztetés: A kód csak szervizben, a készülék megbontásával törölhető. A kód elfelejtése esetén a törlés költsége az ügyfelet terheli! A kód alapbeállítása: 1234
 - 2- Telefonszám módosítás. Riasztás esetén ezt a beprogramozott számot hívja a kommunikátor. Ha ezt a pontot választja, a kommunikátor kéri az új telefonszámot. A számot 9 jegyű formában (körzetszám+hívószám) kell megadni.
 - 3- PIN kód beállítása. A kommunikátorban tárolni kell a gépjárműbe szerelt telefon SIM kártyájának PIN kódját. A PIN kód módosítására üzembe helyezéskor vagy kártyacsere esetén van szükség. A PIN kód alapbeállítása: 1234
Üzembe helyezés: Tiltsa le a SIM kártya PIN kód kérés funkcióját. Helyezze be a kártyát a kommunikátorhoz kapcsolt telefonba és kapcsolja be a rendszert. Hívja fel a kommunikátort és állítsa be a PIN kódot. Kapcsolja ki a készüléket vegye ki a SIM kártyát és engedélyezze a PIN kód kérést. Helyezze vissza a kártyát és kapcsolja be újra a rendszert.
Kártyacsere: Az új kódot a csere előtt, még a régi kártyával működő rendszerrel kell beállítani.
- # Visszatérés a parancs menübe

Figyelmeztetés a térerő hiányára

A riasztó az élesítést követően 5 rövid hangjelzéssel figyelmeztet, ha a működéshez kevés a térerő vagy egyéb telefonhiba lép fel.