

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

EUROCAR GSM-2 Távfelügyelt GSM kommunikátor

Riasztás jelzése

Ha az autójában a riasztó megszólal vagy valamilyen műszaki hiba lép fel, a kommunikátor egység felhívja a távfelügyeletet, ahol a diszpécser intézkedik és szükség esetén Önt is értesíti. A kommunikátorhoz tartozó pánik nyomógomb megnyomásával csendesen, észrevétlenül jelezhet a távfelügyeletnek.

Szerviz mód, autó megállítás

A szerviz mód ki-, bekapcsolását a távfelügyelet segítségével teheti meg. Szintén a távfelügyelet segítségét kell kérnie, ha az autóját elrabolták.

Figyelmeztetés a térerő hiányára

A riasztó az élesítést követően 5 rövid hangjelzéssel figyelmeztet, ha a működéshez kevés a térerő vagy egyéb telefonhiba lép fel. **ILYEN ESETBEN A JÁRMŰ NEM ÁLL A TÁVFELÜGYELETI RENDSZER VÉDELME ALATT!**

Figyelmeztetés a GPS jel hiányára

Amennyiben a gépkocsi olyan helyen tartózkodik, ahol nincs GPS jel, úgy a visszajelző LED villogása figyelmeztet erre. Érvényes GPS jel esetén a LED folyamatosan fénnel jelez.

Áramfogyasztás

Az eszköz alacsony áramfogyasztású. Nyugalmi állapotban áramfelvétele kb. 40mA.

Ezzel a fogyasztással

-12V 80Ah akku esetén kb. 16 napig

-12V 100Ah akku esetén kb. 20 napig

marad a gépkocsi indítható állapotban.

Jelen számítás nem veszi figyelembe az autó egyéb elektromos eszközeinek áramfogyasztását. Ezáltal ez az idő le is csökkenhet.

Ezen túl, csak indító eszközzel – bikázóval – lehet nagy valószínűséggel az autót beindítani.