


KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

ES-80+


Ugrókódos autóriasztó beépített ütésérzékelővel

Élesítés: A távirányító távolabbi gombjának rövid megnyomásával a riasztó élesedik, a LED elkezd villogni. Az élesítést (egy csippanás és) egy villanás jelzi. *Az élesítést követő első 20 másodpercben az ütés és a kiegészítő érzékelő tiltva van.*

Távolabbi gomb



Közelebbi gomb



Élesítés az ütésérzékelő és a kiegészítő érzékelő tiltásával: A

távirányító távolabbi gombjának hosszú (2s) megnyomásával a riasztó az ütésérzékelő és a kiegészítő érzékelő bemenet tartós tiltásával élesedik. Kikapcsolás, majd újbóli bekapcsolása után ismét normál üzemmódban üzemel.

A tiltást egy további (csippanás és) két gyors felvillanás jelzi. A tiltás a következő kikapcsolásig marad érvényben. Minden egyéb a normál élesítésnek megfelelően történik.

Élesítés nyitva felejtett ajtónál: A riasztó bármely élesítés esetén 3 csipogással jelzi, ha valamelyik ajtó nyitva maradt. A nyitva maradt ajtó zónája az ajtó becsukása után automatikusan élesedik.

Kikapcsolás: A távirányító távolabbi gombjának rövid megnyomásával a riasztó kikapcsol, a LED kikapcsol. A kikapcsolást (két csippanás és) két gyors felvillanás jelzi.

Központi zár zárása bekapcsolt gyújtásnál: ezt a funkciót akkor tudja használni, ha a gyújtás be van kapcsolva. A távolabbi gomb megnyomásakor a központi zár bezár, újbóli megnyomásakor kinyit. Ez a funkció hasznos a kereszteződésekben, piros lámpáknál történő rablások megakadályozására.

Szerviz mód: *Kapcsolja ki a riasztót. 20 másodpercen belül nyissa ki valamelyik ajtót. A riasztó kikapcsolt állapotba került. Kikapcsolt riasztóval az autó távirányító nélkül leadható szervizbe. A riasztó az első, távadóról érkező jel hatására ismét működik. A riasztó a kikapcsolt állapotot az akkumulátor levétele után is megtartja, ha azonban az akkumulátor levétele előtt élesítve volt, visszakapcsoláskor is éles lesz és azonnal riaszt.*

Szerviz /kikapcsolt/ állapot jelzése: a visszajelző LED nem világít.

Kulcsos szerviz kapcsoló: A szerviz kapcsoló segítségével bármikor kikapcsolható a riasztó (pl. elveszett távirányító). A szerviz kapcsolót kérjük rejtve felszerelni.

Használata: bekapcsolt riasztónál ajtót kinyitni, a riasztási ciklus alatt (30 mp) a gyújtást ráadni, majd a sziréna elhallgatása után a kulcsos kapcsolót háromszor be és ki kapcsolni. Sikeres műveletet esetén a riasztó kikapcsolt állapotba megy át. A kulcsos kapcsoló az óramutató járásával ellenkező irányba KI, az óramutató járásával egyező irányba BE van kapcsolva.

Távirányító: A riasztóhoz egyszerre 5 távirányító tanítható be. A tanítást csak szervizben, a központi egység kiszerelésével lehet végrehajtani. Tanításkor az összes előző távadót törli az egység, ezért tanításkor az összes távadót újra kell tanítani!

Belépés programozás módba

A riasztó és a gyújtás kikapcsolt állapotában fordítsa el majd vissza 8-szor a kulcsos kapcsolót. A LED egy hosszú felvillanással jelzi a belépést programozás módba. A belépéskor mindig az első pontra történik.

Az aktuális programpont kijelzése

A visszajelző LED a felvillanások számával folyamatosan jelzi az aktuális programpontot.

Programozási pont kiválasztása

A távirányító távolabbi gombját megnyomva a következő programpont kerül kiválasztásra. Az utolsó programpont után az első következik. (Lásd "Az aktuális programpont kijelzése")

Programozási pont kiolvasása/módosítása

A távirányító közelebbi gombjával lehet az aktuális programpont beállításait kiolvasni vagy módosítani. Az első gombnyomás hatására a sziréna annyi rövid hangjelzést ad, amennyi a pillanatnyi beállítás, további gombnyomáskor a beállítás értéke egyesével növekszik a maximumig, azt elérve egyre ugrik.

A beállítások azonnal tárolódnak, de egyes beállítások csak a programozás módból való kilépés és a gyújtás bekapcsolása után kerülnek érvényre.

Kilépés programozásból

Kapcsolja be a gyújtást. A riasztó azonnal kilép programozás módból és a beállított értékek érvénybe lépnek.

Ha egyéb jelzés nem érkezik, a rendszer 50 másodperc után automatikusan is kilép.

Programpontok:

L: LED felvillanások száma, H: hangjelzések száma, G: gyári alapbeállítás

| L | Programpont | H | Beállítás | G |
|---|---|--------|--|---|
| 1 | Központi zár típusa | 1 2 | Elektromos, vezérlési idő 1mp. Pneumatikus, vezérlési idő 4 mp. | ← |
| 2 | Kontrollhang (ki- és bekapcsoláskor) | 1 2 | Tiltva Engedélyezve | ← |
| 3 | Riasztási hangjelzés | 1 2 | Folyamatos Szaggatott | ← |
| 4 | Újraélesedés | 1 2 | Tiltva Engedélyezve | ← |

Riasztási memória: Ha a bekapcsolás óta riasztás történt, a kikapcsolást további 8 felvillanás és csippanás jelzi.

Újraélesedés: Ha kikapcsolás után 20 másodpercen belül nem nyílik az ajtó, vagy nem kapcsol be a gyújtás, a riasztó visszaélesedik és visszazár.

Csendes kapcsolás: Amennyiben a kontrollhangot engedélyeztük a programozásbam, úgy élesítés vagy kikapcsolás előtt a távirányító közelebbi gombját megnyomva a hangjelzés egy kapcsolás erejéig letiltható.

Riasztás: Élesített riasztónál ajtónyitás, csomag / motortér nyitás, gyújtás ráadás valamint az ütés vagy a kiegészítő érzékelő jelzése esetén a riasztó megszólal. A riasztás ideje 30 másodperc. Ez alatt az idő alatt sziréna folyamatosan szól, az indexlámpák villognak. Riasztást okozó zóna csak a zóna helyreállása után élesedik újra. Ha az ütés vagy a kiegészítő érzékelő 5-ször jelez, az téves riasztásnak minősül és az adott zóna kikapcsolásig tiltásra kerül.

Riasztás közben a távirányító bármelyik gombját megnyomva a riasztás leáll, de a riasztó éles marad.

A riasztó kikapcsolásához ilyen esetben meg kell nyomni a távolabbi gombot is.

Központi zár vezérlése: A központi zár vezérlő kimenetek impulzushossza 1 sec. A zárás impulzus kimenetet vagy a riasztó bekapcsolást jelző kimenetet ablakemelő vezérlésére is fel lehet használni.

A készlet tartalma: központi egység, 2 db távadó, vastag vezetékköteg, vékony vezetékköteg, LED, szerviz kapcsoló, kezelési és beszerelési leírások.